

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CONSIGLI DI POSA

rothoblaas

Solutions for Building Technology

■ APPLICAZIONE DEFENCE ADHESIVE SPEEDY SU SOLAIO



Pulire accuratamente l'area, rimuovendo sporco, graffe, chiodi o altri elementi che potrebbero danneggiare la membrana.



Misurare e tracciare sui pannelli i punti di sormonto della membrana (generalmente 1,55 m).



Incollare **DEFENCE ADHESIVE STRIPE** (DEFAS200) lungo le linee precedentemente tracciate.



Dato che **DEFENCE ADHESIVE SPEEDY** ha una superficie siliconata che potrebbe ridurre l'adesione nei punti di sormonto, si raccomanda di applicare **DEFENCE ADHESIVE** come strato inferiore. Questo garantisce un fissaggio sicuro e duraturo del giunto. Assicurarsi che la sovrapposizione tra le membrane sia di almeno **10-15 cm** per ottenere una tenuta ottimale.



8



9

Per facilitare l'installazione, srotolare almeno 50 cm di membrana e farla aderire bene al supporto.



10



11

Proseguire con l'installazione, applicando una pressione adeguata per agevolare la completa adesione della membrana.



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

MEMBRANA AUTOADESIVA
PROTETTIVA SENZA PELLICOLA DI
SEPARAZIONE



DEFENCE ADHESIVE

MEMBRANA AUTOADESIVA
PROTETTIVA PER ELEMENTI
COSTRUTTIVI



ROLLER

RULLO PER NASTRI

PREFABBRICAZIONE DI DEFENCE ADHESIVE SPEEDY



Incollare **DEFENCE ADHESIVE STRIPE** (DEFAS200) lungo il perimetro del pannello.
Su un lato del pannello incollare solo metà della larghezza della membrana, lasciando sporgere l'altra metà con il liner applicato.



Appicare **DEFENCE ADHESIVE SPEEDY** sulla restante superficie del pannello, avendo cura di garantire una pressione adeguata per una perfetta adesione.

Dato che **DEFENCE ADHESIVE SPEEDY** ha una superficie siliconata che potrebbe ridurre l'adesione nei punti di sormento, si raccomanda di applicare **DEFENCE ADHESIVE** come strato inferiore. Questo garantisce un fissaggio sicuro e duraturo del giunto.

Assicurarsi che la sovrapposizione tra le membrane sia di almeno **10-15 cm** per ottenere una tenuta ottimale.



In cantiere, affiancare i pannelli prefabbricati avendo cura di allineare la parte con la membrana adesiva sporgente e il liner ancora applicato.



Incollare **ADHESIVE STRIPE** (DEFAS200) su **ADHESIVE STRIPE** (DEFAS200), applicando una pressione adeguata per la perfetta sigillatura del giunto.

INSTALLAZIONE DEFENCE ADHESIVE SPEEDY STRIPE



1



2

La versione in strisce di **DEFENCE ADHESIVE SPEEDY (DEFASPEEDY385)** consente una sigillatura veloce e sicura di **DEFENCE ADHESIVE** e **DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO**. Applicare una pressione adeguata per garantire la perfetta adesione del giunto.



DEFA200



DEFATRASP



DEFASPEEDY385

DEFENCE ADHESIVE

MEMBRANA AUTOADESIVA
PROTETTIVA PER ELEMENTI
COSTRUTTIVI

DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO

MEMBRANA AUTOADESIVA
TRASPIRANTE MONOLITICA

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

MEMBRANA AUTOADESIVA
PROTETTIVA SENZA PELLICOLA DI
SEPARAZIONE

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it

